



1. エアコンパネルを傷がつかないように養生しながら、内張剥がしを差し込んで外します。
2. エアコンパネルを外すと、赤丸2カ所のビスが出てきます。これを外します。



3. グローブボックスを開け、一番外側の1カ所のビスを外し、助手席側の大きいインパネを外します。
4. ハザードスイッチ等のコネクタを外します。



5. 赤丸4カ所のビスを外し、エアコン吹き出し口及びモニターベゼルを外します。



6. ブーストメーター下のナットを外しメーターを持ち上げます。



7. メーターの下側のビスを外し、カバーを分解し配線のケーブルを外します。



8. メーターと上部カバーを留めているビス2箇所を外し、メーターブラケット本体を長いタッピングで固定します。
9. 位置を調整して固定する。
ナットと金具は純正流用

10. パネル類を元に戻して、各装置の作動確認を行って下さい。

