


<構成部品>



1) 車両ラゲッジルームに土台を設置します (TOP ↑FRONT)



2) 下記カバー番号位置にセットします

①、②カバーはヘッドレストフック及び土台フックにゴムを引っ掛けてご使用ください



フラットにしない時は
①、②カバーを折りたたみ収納します

